

正面

蓝线为

1. 安装电池

2. 时间设置模式

3. 闹铃设置模式

反面

4. 闹钟的开启与关闭