

deli得力

尊敬的用户，感

电缆线
拆除孔

电缆线
接口

三 电缆线的移除

找到条码扫描器上靠下方的电缆线拆除孔（如上图所示）
将一根



DC 5V ± 0.

七 解码声音设置



开启解码成功提示音



关闭解码成功提示音

八 识读模式设置



手动识读模式



自动识读模式

九 常用结束符

十一 简易保养方法

扫描窗上的污渍和灰尘有时会影响扫描器的工作。清洁时，应

十二 故障排除

十三 维修规定

自购买日起，一年内正常使用状态下，产品如发生故障，本公司负责免费维修。

超过保修期限的产品。

不能提供购买发票或者有效凭证者。

外况

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此

合格证

检验员：_____

生产日期：_____